




IA-108 レンズ脱着手順




◆外し方

①山下にある引っ掛かりを外す



②反対側も外す



③鎧側はレンズを軽く引っ張りながら外す



④反対側を外せばレンズが外れる



◆取り付け方


①鎧側を差し込む（奥まで）




②レンズを軽く引っ張りながら隙間にはめる





③山下の引っ掛かりに掛ける



④反対側もかければ装着完了




IA-109 レンズ脱着手順




◆外し方

① レンズを軽く引っ張りながら外す



② 反対側も同様にレンズを引っ張り外す



③ 写真のように持ち親指部分を奥に抑えながら上にずらす



④ レンズがスライドして外れる



◆取り付け方


① レンズを山下のくぼみへ軽く引っ掛ける



② レンズ中心部分を奥に押し込む



③ 鎧側はレンズを軽く引っ張りながら隙間にはめる



④ 反対側も同様にはめれば装着完了

